



ELIMINAZIONE MOVIMENTO VALVOLE DI SCARICO SU R8 4.2 & 5.2

1. Aprire portellone vano motore e rimuovere l'ammortizzatore destro, tramite cacciavite
2. Rimuovere la copertura destra tramite le viti a testa piatta larghe
3. Staccare la spinetta della luce destra così da poter rimuovere tutta la copertura
4. Rimuovere la T collegata al solenoide e mettere un tubetto chiuso all'esterno e chiudere l'altra estremità della T
5. Rimontare tutto con procedimento inverso

La ProtoXide non si assume nessuna responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto da queste informazioni.