


PROTOXIDE

CAVI R5



La numerazione del cilindro parte con il primo, lato distribuzione:

Cilindro 1	Cavo più lungo dopo il cilindro 2
Cilindro 2	Cavo più lungo in assoluto
Cilindro 3	Cavo più corto in assoluto
Cilindro 4	Cavo più corto dopo il cilindro 3
Cavo bobina	Cavo lungo più di un metro

Installazione

Scollegare i cavi uno alla volta per evitare di dimenticarsi l'ordine di scoppio:

1-3-4-2

Protoxide via Elisa n.3
Carrara (MS) 54033 Italy P.I. 01082250455
Tel (+39) 0585.026777 Fax (+39) 0585.236901
www.protoxide.it